



# ROTAREX

SRG




## DIMES CAMPING REMOTE MONITORING

 **DIMES**  
DIGITAL MEASUREMENT SYSTEM

## DIMES FJÄRRÄVLÄSNING FÖR TANKFLASKOR MED MULTIVENTIL SRG 488


- ☐ Enkel installation
- ☐ Två alarmnivåer kan ställas in
- ☐ Meddelande om låg gasolnivå
- ☐ Prognos för nästa tidpunkt för tankning
- ☐ Övervaka din gasolförbrukning
- ☐ Kompatibel med ROTAREX Type 488 Multiventil



### 4 ENKLA STEG FÖR INSTALLATION AV DIMES FJÄRRÄVLÄSNING



Lossa skruvarna som håller nivåmätaren på plats med insexnyckel



Lyft bort befintlig mätare och ersätt den med DIMES-givaren



Fäst DIMES-givaren med insex-skruvorna (drag inte åt skruvarna för hårt)



Avlägsna täckpluggen för kontakten och anslut kabeln från modulen

### MONTERA HÅLLAREN FÖR MODULEN



Rengör fästytan och applicera hållaren för modulen på plats. Pressa 30 sekunder.



Placera modulen i hållaren.



Använd pin-koden på modulens baksida för uppkoppling via Blåttand.




# FJÄRRÄVLÄSNING MED REALTIDSDATA – STATISTIK OCH FÖRBRUKNING

## ALDRIG MER SLUT PÅ GASOL !




Ladda ned app för iOS and Android


## ENKEL ÄVLÄSNING AV GASOLNIVÅ VIA SMARTPHONE




Registrera och skapa ditt konto i appen




Sök upp din tankflaska




Lägg till din tankflaska




Knappa in data för din tankflaska



Ställ in larmnivå



Visa data för din tankflaska



Lagra din gasolförbrukning

#### SRG SCHULZ & RACKOW GASTECHNIK GMBH

Industriestrasse 11,  
D-35075 Gladenbach,  
Germany  
Tel.: +49 6462 9392 0  
Fax: +49 6462 9392-91  
E-mail: srg@rotarex.com



#### REGIONAL / COUNTRY HEADQUARTERS

##### NORTH AMERICA

###### USA

**Rotarex North America**  
101 Bilby Road  
Building 2  
Hackettstown, NJ 07840 USA  
Tel.: +1 724-696-4340  
E-mail: northamerica@rotarex.com

##### SOUTH AMERICA

###### BRASIL

**Rotarex Brazil Ltda**  
Cond. Ind. Portal da Anhanguera Estr. Municipal  
Gov. Mário Covas, S/N  
13279-411 Bairro Macuco - Valinhos  
São Paulo Brazil  
Tel.: +55 19 3518 0800  
Fax: +55 19 3869-1503  
E-mail: brasil@rotarex.com

##### CENTRAL AMERICA

###### MEXICO

**Rotarex México**  
Fray Sebastian de Gallegos 69  
Col. El Pueblito  
C.P. 76900 Corregidora, Querétaro  
Mexico  
Tel.: +52 442 201-0898  
E-mail: mexico@rotarex.com

##### EUROPE

###### EUROPEAN HEADQUARTERS

24, rue de Diekirch,  
L-7440 Lintgen, Luxembourg  
Tel.: +352 32 78 32-1  
E-mail: salesequipment@rotarex.com

###### ITALY

**Rotarex Italia S.r.l.**  
46 Via Giacomo Matteotti  
I-25080, Cliverghe di Mazzano (BS) Italy  
Tel.: +39 030 212 05 50  
Fax: +39 030 212 23 62  
E-mail: italia@rotarex.com

###### SPAIN

**Rotarex Spain**  
Edificio ForodeSomasaguas Ctra. Carabanchela  
Pozuelo, km. 5,6 Urb. Pinar de Somasaguas, 89 bis  
Planta 1, Oficina 20  
28223 - Pozuelo de Alarcón Spain  
Tel.: +34 91 007 47 64  
E-mail: spain@rotarex.com

###### RUSSIA

**Rotarex Rus**  
Tverskaya street, 20/1 bldg. 1 of 506  
125009, Moscow Russia  
Tel.: +7 985 125 7776  
Skype: rotarexruss  
E-mail: russia@rotarex.com

###### POLAND

**Rotarex Polska**  
5 Gröbli  
PL 49-300 Brzeg, Poland  
Tel.: +48 77 416 40 16  
Fax: +48 77 416 20 99  
E-mail: polska@rotarex.com

##### ASIA - PACIFIC

###### SINGAPORE

**Rotarex Fareast Pte Ltd**  
10 Ubi Crescent  
Ubi Techpark, Lobby C, #06-55  
408564 Singapore  
Tel.: +65 64 72 37 27  
Fax: +65 64 72 45 28  
E-mail: fareast@rotarex.com

###### CHINA

**Rotarex Star**  
60 Yuan Zhong Road  
Shanghai Nanhui Industrial Zone  
201300, Shanghai China  
Tel.: +86-21 5800 4000  
Fax: +86-21 5800 3226  
E-mail: china@rotarex.com

###### JAPAN

**Rotarex Japan Ltd**  
6F, Yawaragi Bldg., 1-27-11 Taito  
Taito-ku, Tokyo  
110-0016 JAPAN  
Tel.: +81 3 5817 8108  
Mob.: +81 80 3755 2539  
Fax: +81 3 5817 8168  
E-mail: japan@rotarex.com

###### INDIA

**Rotarex ENGG. PVT. LTD.**  
C-105, Mahindra Apartments  
Vikasuri, New Delhi 110018  
mob.: +91 998 740 1972  
E-mail: india@rotarex.com

###### THAILAND

**Rotarex (Thailand) Co Ltd.**  
200, Moo 4  
Jasmine International Tower, 6 Floor 607E  
Chaengwattana road,  
Pakkret, Pakkret, Nonthaburi 11120 Thailand  
Tel.: +66 2 100 3602  
Fax: +66 2 100 3602  
E-mail: thailand@rotarex.com

##### MIDDLE EAST / AFRICA

###### MIDDLE EAST

**Rotarex Middle East**  
Jebel Ali Free Zone - Lob 17, Office 415  
P.O. Box 261952  
Dubai, U.A.E.  
Tel.: +971 (0) 4 887 6701  
Fax: +971 (0) 4 887 6702  
E-mail: middle-east@rotarex.com